

このたびはキュープラチナムアルファをお求めいただきまして誠にありがとうございます。m()m
本製品を末永くご愛用いただきますよう説明書をよくお読みいただき、必ずご使用方法をお守り
いただきますようお願い申し上げます。なお、本説明書は大切に保管してください。

【保管時の注意事項】

- お子様の手の届かないよう管理してください
- 風通しのよい場所に保管してください
- 毛先が干渉しないようにしてください。
- 毛先を上に向けたままにせず、下向きにするか縦置きしてください。

【使用時の注意事項】

- 使用時は必ず手袋を着用してください。
- 落としたり投げたりしないでください。
- 装着時は必ずポリッシャーカバーを使用してください。カバーは汚水の飛散防止、壁面の干渉防止、ブラシの側面保護にとって非常に重要な役割を果たします。カバーを使用せず脱線した場合の保証は一切応じかねます。またその場合の修理も対応することはできません。
各社よりいくつかのタイプがございます。詳細はお買い求めの代理店様にご確認ください。
- 装着したままポリッシャーの移動をするときは必ずキャリーを下ろしてから移動してください。キャリーを上げたままポリッシャーを倒した場合、植毛部が支点となって強い負荷がかかり脱線の原因となりますのでご注意ください。
- 製品には万全を期していますが、万一脱線した場合は状態により植毛リヘアまたは交換させていただきます。お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 取付の詳細は図①をご参照ください。
- 限られた環境以外ではタンクに水を入れないでご使用ください。満水時とカラの場合では消耗も仕上がりも著しく違いが生じます。
- 十分に水の確保ができる現場での使用をお勧めします。
- 散水栓が足りない場合や水圧の弱い場合は弊社製品『Q援隊』のご使用をお勧めします。
詳細はお求めの代理店様にお問い合わせください。
- 床材や建物の計装設備によってはフリクション(摩擦)によりブレーカーが落ちる場合があります。水を多めにするか、洗剤を使用してください。それでも落ちる場合は使用をお控えください。
- 防滑磁器質タイルや釉薬面のタイルはお勧めできません。メーカーによって違いますがステンレスの微粒粉が付着する場合がありますので、隅のほうでテストしてからご判断ください。メラミンで落とせる場合もあります。
- 大理石の鏡面にはご使用にならないでください。
- 片手運転をしないでください。偏ったフリクションにより片ペリを起こしやすくなります。
- 使用後は流水で充分洗い流してください。保管前に乾いたタオルを敷き、毛先を下にして置くと、毛細管現象により非常によく汚水が切れます。図③をご参照ください。

アルファのご使用方法

1. 洗浄する床に水か洗剤を十分に撒きます。乾いた場所がないようご注意ください。
2. 床材によってはフリクション(摩擦)によりポリッシャーの起動が抑制される場合があります。
十分な水や洗剤があってもブレードが頻繁に落ちる場合はご使用を控えてください。
3. ローリング洗浄します。汚れがひどい場合は、汚染に応じた洗剤のご使用をお勧めします。1㎡を9ローリングが理想的ですが、時間をかけるほど汚れが落ちるというものではありません。また急いで操作するとムラになりやすいので均一に仕上がるよう一定したニュートラル状態でローリングしてください。
4. ポリッシャーと汚水回収の間隔をあまり広げないでください。同時に作業すると効率的です。汚水は非常に微細な汚染物をかき出しており、乾燥に近づくと再定着してしまいますので、速やかな汚水回収が肝要です。
5. 環境によっては散水で汚水を流して仕上げます。

コラムスは必ず備え付けのネジをご使用ください。

コラムスに表記されている3には3つ爪 4には4つ爪を装着してください。

クラッチプレートは精度にばらつきが多いため、孔位置が最も近いところに合わせてネジ止めしてください。

お問い合わせは … 開発製造元 : 有限会社 Quality まで

愛知県日進市岩崎町元井ゲ 17 番地 160

TEL0561-72-5303 FAX0561-72-5374